

Sigloo geboortelarm

Installatie van de simkaart

Het apparaat heeft een aparte simkaart nodig (het grootste formaat, geen micro- of nanosim). Controleer of de simkaart geactiveerd is (prepaid simkaarten moeten na aankoop geactiveerd worden).

Herlaad een prepaid simkaart met minstens 20 euro om waarschuwingen over te weinig beltegoed te voorkomen.

Als je een telefoon hebt met een grote SIM-kaart, plaats de SIM-kaart dan in de telefoon. Als de PIN-code actief is (gevraagd bij het opstarten van de telefoon), schakelt u de PIN-code uit (Menu - Beveiliging - PIN code - uit).

Controleer vervolgens de werking van de SIM-kaart door een willekeurig nummer te bellen.

Verwijder ten slotte de SIM-kaart uit de telefoon.

Als je geen geschikte telefoon hebt, sla de vorige stappen dan over.

1. Schuif omhoog om het kleine klepje aan de achterkant van de ontvanger te openen.
2. Open de kleine SIM-kaartsleuf (deze gaat open door hem naar beneden te schuiven).
3. Schuif de SIM-kaart in de sleuf.
4. Sluit de sleuf en zet hem vast door hem naar boven te schuiven.
5. Controleer of de sleuf goed vastzit.
6. Schuif het klepje terug op zijn plaats op de achterkant van de ontvanger.

Het apparaat inschakelen

1. Sluit het apparaat aan op het elektriciteitsnetwerk met de meegeleverde adapter.
2. Belangrijk: schakel de zwarte schakelaar aan de rechterkant van het apparaat in (I) (hierdoor wordt de eigen batterij van het apparaat geactiveerd, zodat het ook werkt als de stroom uitvalt).
3. Na het inschakelen ziet u een opstartproces op het scherm met cijfers die oplopen van 1 tot 9.
4. Als de PIN-code nog actief is, verschijnt er een P0-teken op het scherm. Voer de PIN-code die bij de SIM-kaart hoort. Druk herhaaldelijk kort op de knop totdat het eerste cijfer van de PIN-code na de letter P verschijnt. Houd vervolgens de knop ingedrukt om de code in te stellen. Herhaal dit proces om het tweede cijfer van de PIN-code in te voeren en in te stellen wanneer P0 verschijnt. Volg dezelfde stappen om alle vier cijfers van de PIN-code in te voeren. Na het invoeren van het vierde cijfer gaat het opstartproces verder.
5. Aan het einde verschijnen een horizontale lijn en een cijfer op het scherm.

De ontvanger, repeater en mare positioneren (met zender)

1. Zoek een overdekte locatie voor de ontvanger, met mogelijkheid tot stroomaansluiting. In het ideale geval zo dicht mogelijk bij de veulende merrie (maar niet dichterbij dan 3 meter, dus hang hem niet direct aan de muur van de stal). Als de merrie ook tijd doorbrengt in een buitenpaddock naast de stal, is het aan te raden om de ontvanger op het raam aan de paddockzijde van de stal te plaatsen.
2. Dit zorgt voor een onbelemmerde ontvangst van het radiosignaal uit de buitenbak.
3. De merrie met de zender moet altijd binnen het geteste bereik zijn voordat je de zender innaait.
4. Plaats de repeater ergens tussen de zender en de ontvanger zodat de drie apparaten een driehoek vormen. Sluit de repeater aan op een USB-aansluiting (netwerk USB-aansluiting of powerbank) met behulp van de USB-stekker. Haal de magneet uit de magnetische houder aan de zijkant om de repeater aan te zetten. Het apparaat licht dan groen op. Als de interne batterij van de repeater bijna leeg is, licht het rood op.

Alarm modus

De horizontale lijn op het display geeft het GSM-netwerk aan: 2G, 3G of 4G. Het getal geeft de signaalsterkte van het GSM-netwerk aan. Als het getal 0 of 1 is, is de verbinding instabiel. Probeer in dat geval een locatie te vinden met een hogere waarde. Als een dergelijke plaats niet wordt gevonden, sluit de antenneverlengkabel aan op de rechter (GSM) aansluiting van het apparaat en bevestig de antenne op de magnetische voet. Verleng de antennekabel naar buiten door een raam en plaats de antenne op een hoge plek, zoals de rand van het dak. De signaalsterkte geeft aan of je een beter GSM-signaal hebt gevonden.

De telefoonnummers programmeren

Als je de telefoonnummers tijdens het bestellen hebt opgegeven, hebben we ze in het apparaat geprogrammeerd en hoef je verder niets te doen.

Zo niet, dan verschijnt er een E3-teken op het display.

In dat geval kun je de nummers als volgt programmeren:

Om de telefoonnummers in te stellen die tijdens een alarm moeten worden gebeld, stuurt u een sms naar de SIM-kaart in het apparaat terwijl het apparaat is ingeschakeld.

Stuur een SMS vanaf uw mobiele telefoon naar het SIM-kaartnummer in het apparaat:

SMS-tekst voor het instellen van de oproepnummers:

SET1 +3286476597587!

SET2 +328734967576!

Voer na SET het volgnummer in zonder spatie, dan een spatie, dan het telefoonnummer met de landcode, voorafgegaan door een + teken en gevolgd door een !

Elk telefoonnummer kan worden gewijzigd door het te overschrijven

Bijvoorbeeld, om het derde nummer te wijzigen: SET3 +3289449788438!

Belangrijk: vergeet nooit het ! teken aan het einde van het nummer.

SMS-tekst voor het verwijderen van telefoonnummers

Een nummer verwijderen: DELn! (DEL en het volgnummer)

Alle nummers verwijderen: DEL ALL!

SMS-tekst voor het opvragen van opgeslagen telefoonnummers: READ!

U ontvangt dan een antwoord-sms op uw telefoon met een lijst van de nummers die op de SIM-kaart in het apparaat zijn opgeslagen.

Test alarm

Voer na het installeren van het apparaat (en het opslaan van de telefoonnummers) altijd een testalarm uit:

- Verwijder het staafje van de transmitter

Als het apparaat goed werkt:

- laat het apparaat een piepend geluid horen
- roept de opgeslagen telefoonnummers in volgorde op

Voer een testalarm uit voor elke nieuwe zender wordt genaaid.

Hiermee worden de functionaliteit van de zender en de SIM-kaart gecontroleerd.

Het alarm stoppen tijdens het veulenen

Er zijn drie manieren om verdere oproepen en het alarm te stoppen:

1. Accepteer de oproep en druk vervolgens op de 89 toetsen op het toetsenbord van het apparaat. Hierdoor kan het apparaat geen andere nummers meer bellen. Deze functie is afhankelijk van het netwerk (GSM provider). Als het niet werkt, gebruik dan punt 2.
2. Om de oproepen te stoppen, stuur je een sms naar het telefoonnummer van de simkaart in het apparaat, met de tekst: 89
3. Verdere oproepen kunnen ook worden gestopt door meerdere keren op de knop op de ontvanger te drukken.

Transmitter test modus

- Schakel de ontvanger over naar de zendertestmodus door de knop 5-6 sec. ingedrukt te houden,
- Daarna verschijnt - - *op het display*. U kunt testalarmen uitvoeren met de zender zonder dat de ontvanger de telefoonnummers belt. Er verschijnen twee nummers na elkaar op het display na elkaar gedurende 4 sec wanneer de magneet wordt uitgetrokken.
- Het *eerste nummer* toont gedurende 4 seconden het ID-nummer van de geteste zender.
- Het *tweede nummer* dat na vier seconden verschijnt, bestaat uit twee tekens:
- Het eerste continu brandende teken geeft het oplaadniveau van de batterij van de zender aan.
- Als dit getal lager is dan 6, is het raadzaam om de zender op te laden voor de transmitter opnieuw wordt ingenaaid.
- Het *tweede knipperende teken* geeft de signaalsterkte van de zender aan. Als dit getal 0 of 1 is, is de zender te ver weg.
- **Vergeet nooit om de ontvanger na het testen van de zender weer in de alarmmodus te zetten.**
- Dit doe je door de knop ingedrukt te houden, waarna de horizontale lijn en de GSM signaalwaarde weer verschijnen, bijvoorbeeld _4.
- **Voer een zendertest uit voordat de zender wordt genaaid.** Test het signaal vanaf de verste plaats waar de merrie zich tijdens het veulenen zou kunnen bevinden, zodat u ook het bereik kunt controleren.

Acties tijdens het veulenen (tijdens het alarm)

Knip bij het bereiken van de merrie de draden door waarmee de zender en de magneet vastzitten en verwijder ze.

Na het veulenen maakt u de transmitter en het staafje schoon en bewaart u de transmitters apart van de magnetische staafjes.

Voor vragen staan we je graag te woord via e-mail of telefoon!

info@keros.be

051 77 88 10

Het Sigloo team wenst u vele probleemloze veulens!